

Instrukcja zginania**BEDNARKA 25 x 3 mm**

Zgodnie z normą PN/EN 62562-3 bednarka 25 x 3 mm może być zginana pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

**W przypadku bednarki 25 x 3 mm promień gięcia
nie powinien być mniejszy niż 15 mm.**

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

