

INSTRUKCJA

INSTRUKCJA ZGINANIA

BEDNARKA 25 x 4 MM

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka 25 x 4 mm może być zginana pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

**W PRZYPADKU BEDNARKI 25 x 4 MM PROMIEŃ GIĘCIA
NIE POWINIEN BYĆ MNIEJSZY NIŻ 20 MM**

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

