

# INSTRUKCJA

## INSTRUKCJA ZGINANIA

### BEDNARKA 30 x 3 MM

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka 30 x 3 mm może być zginana pod maksymalnym kątem  $90^\circ \pm 5^\circ$ , a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki  $\pm 1$  mm.

**W PRZYPADKU BEDNARKI 30 x 3 MM PROMIEŃ GIĘCIA  
NIE POWINIEN BYĆ MNIEJSZY NIŻ 15 MM**

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

