

Instrukcja zginania**BEDNARKA 30 x 4 mm**

Zgodnie z normą PN/EN 62562-3 bednarka 30 x 4 mm może być zginana pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

**W przypadku bednarki 30 x 4 mm promień gięcia
nie powinien być mniejszy niż 20 mm.**

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

