

Instrukcja zginania

BEDNARKA 40 x 4 mm

Zgodnie z normą PN/EN 62562-3 bednarka 40 x 4 mm może być zginana pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki 40 x 4 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 20 mm.

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

