

Instrukcja zginania**BEDNARKA 40 x 5 mm**

Zgodnie z normą PN/EN 62562-3 bednarka 40 x 5 mm może być zginana pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

**W przypadku bednarki 40 x 5 mm promień gięcia
nie powinien być mniejszy niż 25 mm.**

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwi poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

